



position	description	popis	QTY	order no./ objednací číslo
1	switch push rod group	sestava táhla spínače	1	
1-1	wheel pin	čep	1	
1-2	slide wheel	kolo	1	
1-3	switch push rod	táhlo spínače	1	
2	right rear left handle	pravá polovina rukojeti	1	
3	self-tapping screw	samořezný šroub	4	
4	grip	protiskluzový obal rukojeti	1	
5	pump group	sestava olejového čerpadla	1	405612-5
5-1	pump fix board	základna čerpadla	1	
5-2	worm gear	převodové kolo	1	
5-3	worm wheel	šnekové převodové kolo	1	
5-4	piston	píst	1	
5-5	piston support	příruba pístu	1	
5-6	O seal	O kroužek	t	
5-7	piston sleeve	pouzdro pístu	1	
5-8	oil pump main body	tělo čerpadla	1	
5-9	screw	šroub	2	
5-10	oil hose	hadička	2	
6	self-tapping screw	šroub	2	
7	fender	krytka	1	405612-7
8	produce oil mouth	výstup mazání řetězu	1	405612-8
8-1	O rubber ring	O gumový kroužek	2	
8-2	oil adaptor	olejový adaptér	1	
9	brake lever	brzda	1	405612-9
9-1	machine screw	šroub	1	
9-2	brake washer	brzdové obložení	1	
9-3	spring slice	plátek brzdy	1	
9-4	divider rod	rozdělovací osa	1	
9-5	gasket	těsnění	1	
9-6	brake lever spring	pružina páky brzdy	1	
9-7	brake lever fix board	základní deska brzdy	1	
9-8	brake lever	páka brzdy	1	
10	control switch	bezpečnostní mikropínač	1	405612-10
11	E circlip	E kroužek	1	
12	sprocket	řetězka	1	405612-12
13	bonnet gland	krytka	1	405612-13
14	spring	pružina	1	
15	output shaft group	sestava výstupní hřídele	1	405612-15
15-1	output shaft	výstupní hřídel	1	
15-2	brake spring	pružina brzdy	1	405612-15-2
15-3	shaft sleeve	pouzdro hřídele	1	
15-4	big umbrella gear	planetové převodové kolo	1	
15-5	608Z rear bearing	ložisko 608Z	1	
15-6	self-tapping screw	šroub	1	
16	oil tank group	sestava olejové nádrže	1	405612-16
16-1	produce oil adaptor	výstupní adaptér	1	
16-2	sponge	filtr	1	
16-3	tank adaptor plug choke	adaptér filtru	1	
16-4	rubber sleeve	gumové pouzdro	1	
16-5	oil tank	olejová nádrž	1	
17	self-tapping screw	šroub	1	
18	chain bar	lišta řetězu	1	
19	chain	řetěz	1	405612B

20	blade cover	kryt řetězu	1	
21	self-tapping screw	šroub	1	
22	tension screw	šroub napínání řetězu	1	405612-22
23	seal	těsnění	1	405612-23
24	end cap group	koncovka skupiny	1	
25	press screw	knoflík	1	405612-25
25-1	knob insert	vložka knoflíku	1	
25-2	spring	pružina	1	
25-3	adjusting knob	nastavovací knoflík	1	
25-4	circlip for shaft	pojistný kroužek	1	
25-5	brand label	informační štítek	1	
25-6	end cap	kryt řetězky	1	
25-7	retaining ring	pojistný kroužek	1	
25-8	holder	podložka	1	
25-9	spiral wheel	kolo se spirálovitou drážkou	1	
25-10	push board	přítlačná deska	1	
25-11	junction sleeve	příruba	1	
26	middle cover group	sestava krytu převodové skříně	1	405612-26
26-1	6900Z bearing	ložisko 6900 Z	1	
26-2	seal	těsnění	1	
26-3	middle coyer insert	vložka krytu	1	
26-4	machine screw	šroub	1	
26-5	seal gasket	těsnění	1	
26-6	middle cover	kryt převodové skříně	1	
26-7	machine screw	šroub	6	
27	self tapping screw	šroub	1	
28	self tapping screw	šroub	1	
29	self tapping screw	šroub	1	
30	buffer board	protiskluzová deska	1	405612-30
31	connection wire	propojovací vodič	1	
32	switch trigger	páka brzdy	1	
33	tank cover group	sestava uzávěru olejové nádrže	1	405612-33
33-1	valve	ventil	1	
33-2	seal	těsnění	1	
33-3	tank cover	uzávěr nádrže	1	
33-4	sponge	filtr	1	
33-5	air bag	průhled	1	
33-6	press seal	těsnění	1	
34	self-tapping screw	šroub	4	
35	gear box	převodová skříň	1	
36	self-tapping screw	šroub	2	
37	nut	matice	1	
38	small unbrella gear	hnací planetové kolo	1	405612-38
39	rotor group	sestava rotoru	1	
39-1	62011 front bearfng	ložisko 62011	1	
39-2	rotor	rotor	1	405612-39-2
39-3	5087 rear bearing	ložisko 5087	1	
40	housing group	sestava šasi	1	
40-1	wind shield	protiprachový kryt	1	405612-40-1
40-2	self-lapping screw	šroub	2	
45-3	stator	stator	1	405612-45-3
40-4	housing	kryt statoru	1	
40-5	brush	držák uhlíkového kartáče	2	405612-40-5
41	capactitor	kondenzátor	1	405612-41
42	front handle	sestava přední rukojeti	1	
42-1	left handle	levá polovina rukojeti	1	

42-2	right handle	pravá polovina rukojeti	1	
42-3	self tapping screw	šroub	7	
43	self tapping screw	šroub	1	
44	handle group	sestava rukojeti	1	
44-1	cable	přívodní kabel	1	
44-2	cable sleeve	ochrana kabelu	1	
44-3	rear left handle	levá polovina rukojeti	1	
44-4	cable holder	svorka kabelu	1	
44-5	self-tapping screw	šroub	2	
45	switch press knob	tlačítko spínače	1	405612-45
46	switch	spínač	1	405612-46
47	brush cover	krytka uhlíkového kartáče	2	405612-47
48	brush	uhlíková kartáč	2	405612C
49	push rod spring	pružina	1	
50	self-tapping screw	šroub	1	
51	self tapping screw	šroub	2	