



8890011	1 Vypínač	8890010A
8890011	2 Tlumivka	
8890011	3 Víko kartáčku	
8890011	4 Uhlíkový kartáček	8890010C
8890011	5 Držák uhlíkového kartáčku	8890010D
8890011	6 Levá polovina krytu	
8890011	7 Spona	
8890011	8 Kondenzátor	
8890011	9 Kabelová svorka	
8890011	10 Přívodní kabel	
8890011	11 Závitořezný šroub	
8890011	12 Kabelová průchodka	
8890011	13 Zástrčka na kabelu	
8890011	14 Stator	8890010S
8890011	15 Ložisko A	
8890011	16 Rotor	8890010R
8890011	17 Ložisko B	
8890011	18 Šoupátko	
8890011	19 Ovládací prvek	
8890011	20 Pouzdro	
8890011	21 Ložisko	
8890011	22 Kulička	
8890011	23 Hřídelová pojistka A	
8890011	24 Ozubené kolo	8890010G
8890011	25 Hřídelová pojistka B	
8890011	26 Ložisko C	
8890011	27 Pružina	
8890011	28 Pojistka	
8890011	29 Výstupní hřídel	
8890011	30 Vrtákové sklíčidlo	8890010K
8890011	31 Klička sklíčidla	

8890011	32 Šroub	
8890011	33 Pravá polovina krytu	
8890011	34 Závitořezný šroub	
8890011	35 Typový štítek	
8890011	36 Pomocné madlo	8890010H
8890011	37 Zarážka fixující hloubku posuvu	8890010J