



position	description	popis	QTY	order no./ objednací číslo
1	BoltM6x55	šroub M6x55	4	
2	cylinder head	hlava válce	1	
3	cylinder seals	těsnění hlavy válce	2	418211-3
4	valve plate	podložka hlavy válce	2	418211-4
5	valve plate gasket	těsnění	2	418211-5
6	valve clack	zpětná klapka	2	418211-6
7	pin	čep	4	
8	cylinder	válec	2	
9	cylinder gasket	těsnění válce	2	418211-9
10	piston ring	pístní kroužek	4	418211-10
11	Oil wreath	mazací pístní kroužek	2	418211-11
12	piston	píst	2	418211-12
13	piston pin	pístní čep	2	418211-13
14	circlip	pojistný kroužek	4	418211-14
15	connecting rod	ojnice	2	418211-15
16	rubber gasket	gumové těsnění	1	
17	crank case cover	kryt skříně klikové hřídele	1	
18	bolt M5x16	šroub M5x16	6	
19	oil leveler gasket	těsnění zátky olejové nádrže	1	
20	oil leveler	zátka olejové nádrže	1	418211-20
21	bolt M6x10	šroub M6x10	1	
22	O circlip $\phi 5.6 \times \phi 1.8$	pojistný kroužek O $\phi 5.6 \times \phi 1.8$	1	
23	hex bolt M8x22(left)	šestihranný šroub s levým závitem M8x22	1	
24	crank	Kliková hřídel	1	418211-24
25	crank case	skříně klikové hřídele	1	
26	bolt M6x40	šroub M6x40	8	
27	sealing ring	těsnící kroužek	1	418211-27
28	brearing 6204	ložisko 6204	1	418211-28
29	capacitor	kondenzátor	1	418211-29
30	Nut M8	Matice M8	2	
31	capacitor	kondenzátor	1	418211-31
32	cover	kryt	1	
33	bolt M8x25	šroub M8x25	4	
34	connector	konektor	1	418211-34
35	tube	trubice	1	418211-35
36	connector	konektor	1	
37	air filter	vzduchový filtr	2	418211-37
38	stator	stator	1	418211-38
39	rotor	rotor	1	
40	brearing 6202	brearing 6202	1	418211-40
41	spring washer D35	pružná podložka D35	1	418211-41
42	switch	spínač	1	
43	switch	spínač	1	
44	cover	kryt	1	
45	cover	kryt	1	
46	bolt M5x30	šroub M5x30	6	
47	fan	větrák	1	
48	circlip 14	pojistný kroužek 14	1	
49	fan cover	kryt větráku	1	
50	bolt ST4.8x16	šroub ST4.8x16	5	
51	tube	trubice	1	418211-51
52	Nut M8	Matice M8	4	
53	tube	trubice	1	418211-53
54	bolt M8x25	šestihranný šroub M8x25	4	
55	One-way valve	polopropustný ventil	1	418211-55

56	Axle	Náprava	2	418211A
57	Axle set	vložka nápravy	2	418211A
58	Wheel	Kolo	2	418211A
59	nut	matice	2	418211-59
60	Nut M10	Matice M10	2	418211-60
61	nut	matice	4	418211-61
62	outlet	ventil	1	418211-62
63	bolt M8x25	šroub M8x25	2	
64	rubber bracket	gumová podpěra	2	
65	nut M8	matice M8	2	
66	nut	matice	1	
67	bend	koleno	1	418211-67
68	Safe valve	bezpečnostní ventil	1	418211-68
69	coupler	rychlospojka	2	418211-69
70	Manometer	Manometr	2	418211-70
71	Pressure switch	tlakový spínač	1	418211-71
72	cable	přívodní kabel	1	
73	grip	rukojeť	1	