



position	description	popis	QTY	order no./ objednací číslo
1	Tapping Screw ST4.2	Samorezný šroub ST4.2	9	
2	Back cover	Zadní kryt	1	8893302-2
3	Isolation pole	Izolační tyč	4	
4	Screw M4X90	Šroub M4X90	4	
5	Gasket 4	Těsnění 4	4	
6	Brush holder	držák uhlíkového kartáče	2	8893302-6
7	Carbon brush	uhlíkový kartáč	2	8893302C
8	Inductor	cívka	2	
9	housing	kryt	1	
10	Stator	Stator	1	8893302-10
11	Guiding pole circling	Vodící tyč	2	
12	Screw ST4.2X70	Šroub ST4.2X70	2	
13	Wind guard	krytka proti prachu	1	
14	Screw ST3.5X10	Šroub ST3.5X10	5	
15	Left handle 2	Levá rukojeť 2	1	
16	Variable speed regulating wheel	regulace otáček motoru	1	8893302-16
17	Screw cover	kryt šroubu	2	
18	Screw M6X12	Šroub M6X12	4	
19	Left handle 1	Levá rukojeť 1	1	
20	Knob	Knoflík	1	
21	Spring	pružina	3	
22	Aluminium box	hliníkový výlisek	1	8893302-22
23	Right handle 1	Pravá rukojeť 1	1	
24	Capacitor	kondenzátor	1	
25	Right handle 2	Pravé rukojeti 2	1	
26	Switch	Přepínač	1	8893302-26
27	Cable clip	přichytka kabelu	1	
28	Screw ST4.2X12	Šroub ST4.2X12	2	
29	Cable jacket	Plášť kabelu	1	
30	Cable	Kabel	1	
31	Spring	pružina	2	
32	Long guiding pole	dlouhá vodící tyč	2	
33	Lock For Shaft 14	Zámek hřídele 14	2	
34	Guiding pole spring	pružina vodící tyče	2	
35	Bearing 608Z	Ložisko 608Z	1	8893302-35
36	rotor	rotor	1	8893302-36
37	Bearing nut	matice ložiska	1	8893302-37
38	Collet	objímka	1	8893302-38
39	Collet Nut	matice objímky	1	8893302-39
40	Bearing cover	kryt ložiska	1	
41	Bearing 6202RS	Ložisko 6202RS	1	8893302-41
42	Screw M4X8	Šroub M4X8	7	
43	Spring washer	pružná podložka	7	
44	Adjusting knob	ovládací knoflík	1	
45	Adjusting scale	měřítko nastavení úběru	1	
46	Spring	pružina	1	
47	Scale	pravítko	1	
48	Spring	pružina	1	
49	Copper Screw	měděný šroub	1	
50	Depth Lever	páka hloubky	1	8893302-50
51	Screw M5X10	Šroub M5X10	1	
52	lock button	tlačítko zámku	1	
53	Spindle Locker	zámek vřetene	1	
54	Spring	pružina	1	
55	Front cover	Přední kryt	1	

56	Screw M4X18	Šroub M4X18	4
57	Dust exhaustor	odsavač prachu	1
58	Transparency	průhled	1
59	knob	knoflík	2
60	Screw	Šroub	1
61	Gasket	Těsnění	1
62	Depth guider	Hloubka rozváděč	1
63	Steel ball	Ocelové kulička	1
64	Ball Spring	přítlačná pružina kuličky	1
65	Base	Základna	1
66	Screw M6x16	Šroub M6x16	2
67	Base cover	Kryt základny	1
68	Guide Bush	vodící čep	1
69	Wrench	Klíč	1
70	Screw M4X10	Šroub M4x10	2
71	Guiding pole	Vodící tyč	2
72	Screw M4X6	Šroub M4X6	4
73	Fastness Plastic	plastové obložení vodítka	2
74	Sliding linear rack	vodítko	1
75	Screw M5X12	šroub M5X12	2
76	Gasket Φ3	Těsnění Φ3	1