



position	description	popis	QTY	order no./ objednací číslo
1	Nut	Matice		
2	Washer	Podložka		
3	Retaining ring	Rozpěrný pojistný kroužek		
4	Bearing 6001	Ložisko		
5	Base plate	Upínací deska		8894001P
6	Clamping device	Páčka aretace		
7	Tapping screw 4*14	Šroub		
8	Clamp	Upínací šablona		
9	O ring	Těsnění		
10	Bracket holder	Plastová spojka		
11	Wiggle bracket	Držák plastové spojky		8894001-11
12	fan	Oběžné kolo ventilátoru		
13	Bearing 6001	Ložisko		
14	Rubber club	Čep		
15	Rotor	Rotor		8894001R
16	Carbon brush	Držák uhlíkového kartáčku		8894001C
17	Brush case	Uhlíkový kartáček		
18	Brush holder	Pouzdro kartáčku		
19	Rubber pad	Díl sestavy uhlíkového kartáčku		
20	Bearing 607	Ložisko		
21	Rubber pad	Čep		
22	Right enclosure	Levá polovina plastového pouzdra brusky		
23	Stator	Regulátor otáček		8894001S
24	Switch	Stator		8894001A
25	Capacitor	Vypínač		
26	Cord sleeve	Kondenzátor		
27	Cord	Přívodní kabel		
28	Cord clamp	Kabelová svorka		
29	Tapping screw	Závitořezný šroub		8894001B
30	Connecting sleeve	Nástavec pro uchycení vaku na jímání prachu		8894001B
31	Connecting rest	Vak na jímání prachu		
32	Left enclosure	Pravá polovina plastového pouzdra brusky		
33	Tapping screw 4*20	Závitořezný šroub		